



CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch

Anleitung Montage Bettplatte für Aussparung:

Platte in die Öffnung stellen. Hierzu das Bettgitter sinnvoller Weise um 90° hochstellen.
In Richtung Fahrzeugheck sollte ein ca. 8mm breiter Spalt zwischen Platte und Bettgitter
entstehen. In der Höhe so ausrichten, dass die Unterkante der zusätzlichen Bettplatte mit der
unteren Kante des Bettgitters bündig ist.
Bettplatte mittels Schrauber (Bitgröße Tore 20) und Bohrschrauben re/li mit je 2 Schrauben
befestigen.

