



## Montageanleitung Grand Drawer

### Lieferumfang:

Je ein Seitenteil. Rechts und links fertig montiert.

3 Schubladen - mit aufgenieteten Gegenstücken zu den Schienen am Seitenteil.

Bitte prüfen Sie zuerst wie die Seitenteile in den Schrank geführt und gestellt werden können. Lösen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebbands erst wenn die korrekte Lage geprüft ist.

Bitte beachten Sie, dass die herausragenden Schienen der Seitenteile nach hinten 1-2mm Abstand zur Rückwand haben sollten. Am besten markieren Sie die Lage mit einem Bleistift und setzen die Seitenteile erst dann ein. Wenn die Lage klar ist, kann die Schutzfolie von den Klebestreifen entfernt werden. Kleben Sie die Seitenteile nun ein.

### Grand Drawer Beifahrerseite

Hier Beifahrerseite (Richtung Führerhaus) links



Hier das Seitenteil mit Profil 40x15

Die Aluprofile stehen hier (wenn auch hinten nur knapp) auf den fahrzeugeigenen Winkeln.

und rechts (Richtung Heck)



Hier das Seitenteil mit Profil 40x40

### Grand Drawer Fahrerseite

Hier Fahrerseite links Richtung (Richtung Heck)



Fahrerseite links Richtung (Richtung Heck) steht ein Bein auf dem Boden und ein Bein auf dem Winkel.

Fahrerseite rechts (Richtung Führerhaus) stehen beide Aluprofile auf dem Winkel.

Beide Seitenteile mit Profil 40x40

und rechts (Richtung Führerhaus)





**CALICAP.CH**

Ihr Spezialist für  
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch  
www.calicap.ch



Beifahrerseite



Fahrerseite



Wenn die Seitenteile geklebt sind, führen Sie die drei Schubläden in die Schienen ein. Dies kann beim ersten einfahren etwas schwergängig sein. Aber einmal eingerastet, laufen die Schienen sehr leicht.



Nun nur noch wenn gewünscht die Antirutsch/Klapper Einlagen einlegen und fertig. **Viel Spaß mit dem Produkt.**