



CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch

Montageanleitung Thermomatten Fahrerhaus T6/T5

Nachdem die Thermomatten die seitlichen Scheiben selbstständig magnetisch halten wenn sie an Ort und Stelle hingehalten werden folgt nun die Anleitung für die Magnet-Thermomatte für die Windschutzscheibe



Euer VW T5 + T6 ist serienmäßig mit je einer Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer ausgestattet. Diesen Standard nutzen wir, um euch eine funktionale und einfach zu befestigende Thermomatte für die Frontscheibe anzubieten.





CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch





CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch



Die große Thermomatte für die Windschutzscheibe ist beim T5 + T6 mit vier Stangen verstärkt, die in eigens angefertigte Taschen eingesetzt werden. Einmal eingesetzt, können die Stangen dauerhaft fixiert bleiben, auch wenn die Thermomatte demontiert und beispielsweise im Projekt Camper Packsack verstaut wird.

Die Montage der Magnet-Thermomatte funktioniert so:

- 1 Thermomatte unterhalb auf das Armaturenbrett stellen
- 2 Thermomatte mittig an den Verlängerungen greifen und leicht auseiziehen (Magnetverschluss öffnen), um sie dann unterhalb des Rückspiegels durchzuführen – beide Seiten gleichzeitig. Verlängerungen wieder zu zusammenführen (Magnetverschluss schließen).
- 3 Thermomatte oberhalb an die Windschutzscheibe führen und Sonnenblenden maximal herunterklappen.



CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch





CALICAP.CH

Ihr Spezialist für
VW California Zubehör

Jürg Will

juerg.will@calicap.ch
www.calicap.ch



Die Magnet-Thermomatte für die Windschutzscheibe benötigt keine Haftgründe.